



Vor Arbeiten an der Armatur unbedingt die Wasserzufuhr absperrn!

Wechseln des Mischventils, bzw. der O-Ringe



- Blau-rote Abdeckkappe vorsichtig vom Handhebel entfernen
- Griff nach oben kippen
- mitgelieferten Inbusschlüssel in die Öffnung in die dahinter liegende Schraube stecken
- leicht lösen (gegen Uhrzeigersinn) => nicht heraus drehen!

- Handhebel nach oben abziehen



- Chromring vorsichtig abdrehen (gegen Uhrzeigersinn)

- Messingring / -schraube abdrehen (gegen Uhrzeigersinn)



- Mischventil nach oben heraus nehmen

- Sollten Sie nur das Mischventil wechseln wollen, stecken Sie nun das neue in die Armatur und führen die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
- Für den Wechsel der O-Ringe folgen Sie den nächsten Schritten:



- Metallkappe /-ring nach oben abziehen

- Hahnauslauf leicht drehend nach oben abziehen
- O-Ringe säubern oder erneuern und mit Armaturenfett einfetten
- obige Schritte in umgekehrter Reihenfolge zum Zusammenbau ausführen





Vor Arbeiten an der Armatur unbedingt die Wasserzufuhr absperren!

Wechseln des Filterwasserventils



- Chromkappe entfernen

- Schraube heraus drehen (gegen Uhrzeigersinn)



- Kappe abziehen



- Ventil mit Hilfe eines Schraubenschlüssels heraus drehen
- Neues Ventil einsetzen
- obige Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen

