



Spezial-Wasserhahn AROSA

Installationsanleitung

Hinweise:

- max. Arbeitsplattendicke 50 mm
- Bohrung in Arbeitsplatte/Spüle \varnothing 12-13 mm

Montage:

1. Loch in Arbeitsplatte/Spüle bohren
2. BG 1 an BG 2 montieren
3. die Deckscheibe unten an BG 2 anbringen und alles in die Lochbohrung einsetzen
4. Alle Teile der BG 3 anbringen und Mutter SW 14 festziehen (siehe Zeichnung).
5. BG 4 anbringen und festziehen
6. Anschluß des 3/8" Schlauches vom Filter mit BG 4 verschrauben
7. **Achtung:** vor Inbetriebnahme alle Verbindungsteile prüfen und ggf. nachziehen!

